

МОНТАЖ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

1. Отрезать нужной длины планку и рейку МДФ, если необходимая длина меньше 2,75 м.
2. При помощи карандаша и уровня нанести на стену разметку для крепления монтажной планки.
3. Выберите расстояние между планками. При помощи перфоратора или шуруповерта зафиксировать планку дюбелями на стене или потолке.
4. Зафиксировать интерьерную рейку МДФ на планке.

МОНТАЖ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕГОРОДКИ

1. Вставить монтажную планку в рейку МДФ. Затем приложить к ней вторую планку и прикрутить саморезами к рейке через специальные отверстия.
2. Взять вторую рейку и защелкнуть на монтажную планку.
3. Отпилить планки для перегородок нужного размера и прикрутить их дюбелями к полу и потолку.
4. Завести рейки в планки, зафиксированные на полу и потолке.